

AquaSkin

Руководство по эксплуатации



Скиммер от OASE AquaSkim при эксплуатации с насосом OASE Aquatax.
Для надежной эксплуатации со скиммером возможны следующие положения впускного регулятора:

Aquatax	0	1	2	3	4
4.000	-	-	-	-	X
6.000	-	-	-	X	X
8.000	-	-	-	X	X
12.000	-	-	X	X	X
16.000	-	X	X	X	X